



電子レンジの火災にご注意ください！

近年、家庭内で発生する火災で、電子レンジが原因と考えられる火災が増加傾向にあります。電子レンジは便利な調理機器ですが、その特性を理解し適切な使い方を心がけることが重要です。使用前には必ず取扱説明書をよく読み、正しい操作方法を確認してください。長時間の連続使用や、高温になった状態で放置しないことも大切です。



肉まんを電子レンジで長時間加熱した実験の様子

また、安全点検も欠かさずに行ってください。扉の開まり具合や、破損、変形などの異常があれば、直ちに使用を中止して、専門の業者に依頼し、点検または修理してください。

最後に、火災が発生した場合には、すぐに**安全な場所へ避難し、「119番通報」**を行ってください！

消火活動及び安全確認は、

さいたま市消防局にお任せください！

使用できる容器について

陶器・磁器	○	材質等により使えない物もあるので注意
シリコン	△	「電子レンジ使用可」であれば ○
プラスチック	△	「電子レンジ使用可」であれば ○
ガラス	△	耐熱性であれば ○
金属	×	使用不可
木製、紙製	×	一部、使用可能の物もあり

- ◇ 電子レンジ使用中は、その場から離れない！
- ◇ 冷凍食品などは、袋に書いてある注意書き等を確認する！
※袋のまま過熱すると燃えてしまうものもあります。
- ◇ 長時間の加熱はしない！
※肉まんや、さつまいもなど、長時間の加熱で燃えてしまうこともあります。

電子レンジが燃えてしまったら・・・

1 まずは、119番通報！



2 電源プラグを抜く！



3 扉はむやみに開けない！

※扉を開けると、燃え広がることもあります。

4 消火器等で消火を試みる！

※火が消えないときは、直ちに避難してください。



こちらの二次元コードから、さいたま市消防局が発出している「火を使わないから安全？ 電子レンジの使い方にご注意ください」の記事をご覧ください。