※凡例

「○」:修繕等が完了し、使用再開している遊具 「△」:部分的な修繕が完了し、一部が使用再開している遊具 「×」:使用中止となっており、利用できない遊具

※この一覧は、使用中止とした776基の公園遊具のみを掲載しています。 表に掲載していない公園遊具は使用中止にしていないため、今まで通りご利用できます。

	公園名	施設名	使用可否	摘要
1	合野谷公園	大型2人用ぶらんこ	0	
2	荒川彩湖公園	大型複合遊具(カマキリ型)	0	
		中型複合遊具(バッタ型)	0	
3	神田なかよし公園	大一流滑台(FRP面)	0	
		大型2人用ぶらんこ	0	
4	桜田2丁目公園	小型2人用ぶらんこ	0	
5	白鍬公園	大型滑台(ステンレス張)	0	
6	白鍬第一公園	中一流滑台(ステンレス張)	0	
		ロケットジャングル	0	
7	白鍬第二公園	大一流滑台	0	
		小型複合遊具	0	
8	白鍬第三公園	健康器具(平行棒)	0	
		健康器具(懸垂)	0	
9	神田第一公園	小型複合遊具	0	
10	新田前公園	FRP滑台(ダンボ)	0	
11	田島氷川公園	コンクリートステップ	0	
		放射型滑台(ステンレス張)	0	
12	天神後公園	小型2人用ぶらんこ	0	
13	道場1丁目公園	中型滑台(ステンレス張)	0	
14	道場2丁目公園	大一流滑台(ステンレス張)	0	
15	中元公園	大型2人用ぶらんこ	0	
16	西角公園	中型滑台(ステンレス張)	0	

## 使用中止遊具の対応状況(桜区)

	公園名	施設名	使用可否	摘要
17	西堀4丁目第一公園	小型複合遊具	0	
		中型複合遊具	0	
18	南元宿2丁目第一公園	中型滑台(ステンレス張)	0	
19	八島公園	中型滑台(ステンレス張)	0	
20	山久保2丁目公園	小型複合遊具	0	
		ジャングルジム	0	
21	新開四丁目公園	健康器具(パラレルハンガー)	0	
		健康器具(背のばしチェアー)	0	
		健康器具(腹筋ベンチ)	0	